





4 Fitting the Wall Bracket Covers
Installation des couvercles des supports muraux
Fijando Las Cubiertas Del Soporte De Pared

5 Lock tilt
Vérouiller l'inclinaison
Cerradura de la función de inclinación

English language / Langue Française / Idioma Español
467521 rev00



STOP Read through **ALL** instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.

ARRETEZ-VOUS Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou sur son installation, contactez le service d'assistance clientèle avant de renvoyer le produit au magasin.

ALTO Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE:
+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)

66lbs
30kg

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England
AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227 USA
www.avfgroup.com

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.
Contents may vary from photography/illustrations.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
Periodically check all nuts and bolts are tight.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)
AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en déga de ces critères.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

Conservate todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
AVF no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.

1

Top
Haut
Parte Supérieur

B

D1_{x4}
M6 x 12mm

D2_{x4}
M6 x 30mm

D3_{x4}
M8 x 12mm

D4_{x4}
M8 x 30mm

E_{x4}
M6

F_{x8}

X

TV

D1/D2+E
D3/D4

✓

TV

D1/D2+E+F
D3/D4+E

[illegible]

2

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

A

UP

50mm (2")

G

DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado

Tools and Materials:
- Level
- Pencil
- Power Drill
- 3mm (1/8") Drill Bit
- Screwdriver
- 3 Screws (Gx3)

3 Connect the TV / Connecter le téléviseur / Conecte la TV

The diagram illustrates the third step of the installation process: connecting the TV to the wall mount. It shows the TV being positioned and secured to the mounting arm. Two circular callouts provide detailed views of the mounting brackets and screws. A warning icon (two people) is present in the top right corner.