

Instructions / Instrucciones

469230


Rev04



600 x 400 max




40 kg / 88 lb.



You will need

Vous aurez besoin de
Necesitará



Helpline / Ligne d'assistance / Línea de asistencia



+44 (0) 333 320 7353 (UK)

IMPORTANT INFORMATION!

We advise that before starting the assembly of this product that you familiarise yourself with the instructions and the parts list in this leaflet.

INFORMATIONS IMPORTANTES!

Nous vous recommandons de vous familiariser avec ces instructions et la liste des pièces détachées contenues dans ce document avant de commencer l'assemblage de ce produit.

INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Le recomendamos que antes de comenzar el ensamblaje de este producto se familiarize con las instrucciones y la lista de partes en esta hoja informativa.

Do not's

Do not overtighten any part of this assembly.

Do not place hot or cold objects on to or close next to any glass surface unless the object is sufficiently insulated to prevent contact.

Do not strike the glass with hard or pointed items.

Do not use the product if the glass is chipped or damaged.

Do not sit or stand upon horizontal glass surfaces.

Do not use washing powders or other substances containing abrasives when cleaning the glass.

À ne pas faire

Ne serrez pas trop fort aucun des éléments de cet assemblage.

Ne placez aucun objet froid ou chaud sur ou à proximité de toute surface en verre à moins que celui-ci ne présente une isolation suffisante pour empêcher tout contact.

Ne frappez pas les surfaces en verre avec des objets lourds ou pointus.

N'utilisez pas le produit si le verre est ébréché ou endommagé.

Ne vous asseyez ni ne montez pas sur les surfaces horizontales en verre.

N'utilisez pas de poudre à récurer ou toute autre substance abrasive lorsque vous nettoierez les surfaces en verre car cela risquerait de provoquer des rayures.

No haga

No apriete demasiado ninguna de las piezas de este soporte.

No coloque objetos calientes o fríos en o cerca de cualquier superficie de vidrio, a menos que el objeto esté aislado para prevenir contacto directo.

No golpee el vidrio con artículos fuertes o punzantes.

No usar el producto si el cristal está astillado o dañado.

No se siente o se pare en superficies de vidrio.

No use detergentes para lavar u otras sustancias que contengan abrasivos cuando esté limpiando el vidrio ya que estas pueden rayarlo.

Do's

Do use a damp cloth with diluted washing up liquid for cleaning the glass surfaces.

Check all nuts and bolts from time to time.

À faire

Utilisez un chiffon humide imprégné de liquide vaisselle dilué pour le nettoyage des surfaces en verre.

Vérifiez tous les écrous et les boulons de temps à autre.

Si haga


Use un trapo suave con líquido diluido en agua para limpiar las superficies de vidrio.

Compruebe todos los tornillos y tuercas de vez en cuando.

Maximum TV weight and shelf capacities

Poids maximal du téléviseur et capacité de charge de l'étagère

Máximo peso y capacidad del estante de TV



WARNING: Wherever possible distribute weight evenly.

AVERTISSEMENT: Répartissez le poids de manière uniforme lorsque cela est possible.

ADVERTENCIA: En la medida de lo posible distribuya el peso uniformemente.

Boxed Parts
Pièces emballées
Piezas en la Caja




D




B




H




I



H



G



E



F1



F2




A



C1



C2



J1 x1




J3 x4



J4 x12



J5 x1



J6 x4



J7 x4




K1 x1




M6

J8 x6




J9 x4




M10

J10 x1




M8

J11 x4




M6

J12 x2




M6

J13 x7




M6

J14 x2




M6

J15 x1



K2 x1



J2 x2

TV Screws, Reducers and Spacers
Vis TV, réducteurs et séparateurs
Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV



RE1 x4



RE2 x4



SP1 x4




SP2 x4




M4

TV1 x4




M4

TV2 x4




M6

TV3 x4




M6

TV4 x4




M8

TV5 x4



M8

TV6 x4




M8

TV7 x4

1


Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto



This product fits fixing holes up to 600 x 400mm (MAX).

Ce produit convient pour des trous de fixation jusqu'à 600 x 400 mm (MAX).

Este producto es apto para agujeros de fijaciones de hasta 600 x 400 mm (máximo).



Determine which diameter TV Screws fit your TV and put them to one side.

M4, M6 or M8

We will select the correct length later.

Déterminez le diamètre des vis TV adapté à votre téléviseur et mettez-les de côté.

M4, M6 or M8





Nous sélectionnerons la longueur correcte plus tard.

Determine qué diámetro de los tornillos de TV son aptos para su TV y colóquelos en un lado.

M4, M6 or M8

Seleccionaremos la longitud correcta más adelante.

Remove cork packaging
Retirer l'emballage en liège
Retirar el embalaje de corcho



30mm

M6





M6

J4 x4

J8 x2

J₁₂ x2

4




M6

J13 x3







J5 x1





M10

J10 x1

5








Choose height before tightening screws
to hold in position.

*Choisissez la hauteur avant de serrer
les vis pour les maintenir en place.*




Defina la altura antes de apretar los
tornillos para mantenerlo fijo.







M6

J15 x1



6



Ensure Rear Plate **I** is level before tightening.
*Assurez-vous que la plaque arrière **I** est bien droite avant de serrer.*
 Asegúrese de que la Placa posterior **I** está nivelada antes de apretarla.




D




Choose height before tightening screws
to hold in position.
*Choisissez la hauteur avant de serrer
les vis pour les maintenir en place.*
Defina la altura antes de apretar los
tornillos para mantenerlo fijo.

Fitting the TV Brackets Montage des supports TV Fije los Brazos del Soportes a su TV




Select the correct length TV screw.
 Sélectionnez la longueur correcte de la vis TV.
 Seleccione el tornillo de TV de la longitud correcta.




After completing this step, you will have lots of TV screws left over. Keep them in a safe place in case you require them in future.
 Après avoir effectué cette étape, il vous restera de nombreuses vis de téléviseur. Gardez-les dans un endroit sûr au cas où vous en auriez besoin dans le futur.
 Después de completar este paso, quedarán muchos tornillos de TV. Guárdelos en un lugar seguro por si los necesita en el futuro.

You may need to use Spacers **SP1** or **SP2** if the screws are too long or the back of your TV is not flat.
 Vous devrez peut-être utiliser l'entretoise **SP1** ou **SP2** si les vis sont trop longues ou si l'arrière de votre téléviseur n'est pas plat.
 Es posible que deba usar los espaciadores **SP1** o **SP2** si los tornillos son demasiado largos o si la parte posterior de su televisor no está plana.



9



10

Optional
Optionnel
Opcional

