


471786 Rev00

Please read these instructions thoroughly before installation
Veillez lire attentivement ces instructions avant l'installation
Por favor, lea estas instrucciones con atención antes de la instalación



Customer Helpline
Ligne d'assistance clientèle
Teléfono de atención al cliente

1-800 667 0808 | +44 (0) 333 320 0463
(USA) (UK)

Online Support
Assistance en ligne
Servicio técnico en línea
www.avfgroup.com/support

IMPORTANT INFORMATION!

We advise that before starting the assembly of this product that you familiarise yourself with the instructions and the parts list in this leaflet.

INFORMATIONS IMPORTANTES!

Nous vous recommandons de vous familiariser avec ces instructions et la liste des pièces détachées contenues dans ce document avant de commencer l'assemblage de ce produit.

INFORMACIÓN IMPORTANTE!

Le recomendamos que antes de comenzar el ensamblaje de este producto se familiarize con las instrucciones y la lista de partes en esta hoja informativa.

Do not's

Do not overtighten any part of this assembly.

Do not place hot or cold objects on to or next to any surface unless the object is sufficiently insulated to prevent contact.

Do not strike any part of the stand with hard or pointed items.

Do not sit, stand or climb upon any part of this furniture.

Do not use washing powders or other substances containing abrasives when cleaning the wood or glass.

À ne pas faire

Ne serrez pas trop fort aucun des éléments de cet assemblage.

Ne placez pas d'objets chauds ou froids sur ou à côté d'une surface, sauf si l'objet est suffisamment isolés pour éviter tout contact.

Ne frappez aucune partie du support avec des objets durs ou pointus.

Ne pas vous asseoir, vous tenir debout ou grimper sur toute partie de ce meuble.

N'utilisez pas de poudres à laver ou d'autres substances contenant des abrasifs pour nettoyer le bois ou le verre.

No haga

No apriete demasiado ninguna de las piezas de este soporte.

No situar objetos calientes o fríos sobre o al lado de cualquier superficie a menos que el objeto esté suficientemente aislado para evitar el contacto.

No golpear ninguna parte del soporte con objetos duros o afilados.

No se siente ni se pare ni se suba sobre ninguna parte de este mobiliario.

No usar detergentes u otras sustancias que contengan elementos abrasivos al limpiar la madera o el cristal.

Do's

Do use a soft cloth with a suitable furniture polish when cleaning wooden panels.

Do use a damp cloth with diluted washing up liquid for cleaning the glass surfaces.

Check all nuts and bolts from time to time.

À faire

Utilisez un chiffon doux avec un produit adapté pour le nettoyage des meubles afin de nettoyer les panneaux en bois.

Utilisez un chiffon humide imprégné de liquide vaisselle dilué pour le nettoyage des surfaces en verre.

Vérifiez tous les écrous et les boulons de temps à autre.

Si haga

Use un trapo suave con limpiador o embellecedor de muebles cuando limpie paneles de madera.


Use un trapo suave con líquido diluido en agua para limpiar las superficies de vidrio.

Compruebe todos los tornillos y tuercas de vez en cuando.

Maximum TV weight and shelf capacities

Poids maximal du téléviseur et capacité de charge de l'étagère

Máximo peso y capacidad del estante de TV









WARNING: Wherever possible distribute weight evenly.


AVERTISSEMENT: Répartissez le poids de manière uniforme lorsque cela est possible.

ADVERTENCIA: En la medida de lo posible distribuya el peso uniformemente.



Boxed Parts
Pièces empaquetées
Piezas en la Caja

Tools Recommended
Outils recommandés
Herramientas recomendadas






TV Screws, Reducers and Spacers
Vis TV, réducteurs et séparateurs
Tornillos, Reductores y Espaciadores para TV



Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto




If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm
 STOP installation now and contact the customer help line.



Si la largeur (X) est plus large que 600mm et la hauteur (Y) plus grande que 400mm,
 ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client.

Si la anchura (X) es mayor que 600mm o la altura de (Y) es mayor que 400mm
 DETENGA la instalación inmediatamente y póngase en contacto con la línea de
 ayuda al cliente.



Determine which diameter TV Screws fit
 your TV and put them to one side.

M4, M6 or M8

We will select the correct length later.

*Déterminez le diamètre des vis TV adapté
 à votre téléviseur et mettez-les de côté.*

M4, M6 or M8




*Nous sélectionnerons la longueur correcte
 plus tard.*

Determine qué diámetro de los tornillos de
 TV son aptos para su TV y colóquelos en
 un lado.

M4, M6 or M8

Seleccionaremos la longitud correcta más
 adelante.

1



M6

C

X4



2




When the legs are fitted the column should lean backwards slightly. This is for extra stability.

Une fois les pieds sont montés, la colonne s'incline légèrement vers l'arrière. Pour une stabilité renforcée.

Cuando se ajustan las patas, la columna debería inclinarse ligeramente hacia atrás. Esto es para una mayor estabilidad.



x3



M6

B

X6







E

X6






Fully tighten Screw B before tightening E.
Serrez complètement la Vis B avant de serrer E.
Apriete a fondo el tornillo B antes de apretar el E.

3




4



Ensure plastic inserts are in place.
S'assurer que les garnitures d'ancrage en plastique sont en place.
Asegurarse de que las piezas de plástico estén en su lugar.


5



IMPORTANT! It is essential you fit fixing plate **O** the correct way up
IMPORTANT! Il est essentiel que vous orientiez le haut de la pièce de fixation
O dans le bon sens

IMPORTANTE! Es imprescindible instalar la placa de fijación **O** orientada correctamente hacia arriba


i



G


Loosen if required
 Desserrer si nécessaire
 Aflojar si es necesario

ii



Please consider the size of your TV
 before fixing **O**.
 Veuillez prendre en compte la taille de
 votre TV avant de fixer **O**.
 Considere por favor el tamaño
 de su TV antes de fijar **O**.


iii



G

Fully tighten
 Serrez complètement
 Ajustar completamente

iv



H


Check bracket is level before fully tightening.
 Vérifiez si le support est au niveau,
 avant de serrer complètement.
 Revise si el soporte está nivelado
 antes de ajustar completamente.

6



Preparing the TV Brackets
Préparer les supports du téléviseur
Prepara los Brazos del Soportes a su TV

Mounting Above
Montage au-dessus
Cómo montaría encima

i



ii




AF
X8





AG
X8

Mounting Below
Montage en dessous
Cómo montarla debajo

i



ii




7

Fitting the TV Brackets Montage des supports TV Fije los Brazos del Soportes a su TV

No Spacers
Pas de séparateur
Sin espaciadores


For TVs with flat / unobstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos
plats et non obstrués*
Para TVs con la parte posterior
plana / sin obstáculos







Spacers
Séparateurs
Espaciadores

SP1/SP2

For TVs with irregular / obstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos
irréguliers et non obstrués*
Para TVs con la parte posterior
irregular / con obstáculos




WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA




After completing step 7 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir complété l'étape 7 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.
Después de completar el paso 7 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde
para futura referencia.

Mounting Above
Montage au-dessus
Cómo montarla encima



Mounting Below
Montage en dessous
Cómo montarla debajo




8


Attaching TV Brackets Installez les support du téléviseur Instale los soporte de TV



Attach your TV Brackets to the 4 fixing points you created in step 7.
Fixer le support pour téléviseur aux points d'ancrage 4 déterminés à l'étape 7.
Fije su soporte de TV a los puntos de fijación 4 que hizo en el paso 7.

Mounting Above *Montage au-dessus* Cómo montarla encima



Mounting Below *Montage en dessous* Cómo montarla debajo









10

Attaching Shelf Brackets *Fixation des supports de tablette* Fijar los soportes del estante

Mounting Above
Montage au-dessus
Cómo montarla encima



Mounting Below
Montage en dessous
Cómo montarla debajo





11



Attaching Soundbar Fixation du Soundbar Fijar la barra de sonido

Mounting Above Montage au-dessus Cómo montarla encima

- i** Adjust part **U** to the depth of your Soundbar.
*Ajuster la partie **U** à la profondeur de votre barre de son.*
Ajuste solo la parte **U** a la profundidad de su Soundbar.





- ii** Attach part **Y** and then remove backing paper.
*Fixer la partie **Y**, puis retirer la pellicule protectrice.*
Fije la parte **Y** y luego quite el papel de soporte.



Mounting Below
Montage en dessous
Cómo montarla debajo


i

Adjust part **U** to the depth of your Soundbar.
*Ajuster la partie **U** à la profondeur de votre barre de son.*
Ajuste solo la parte **U** a la profundidad de su Soundbar.




ii


Attach part **Y** and then remove backing paper.
*Fixer la partie **Y**, puis retirer la pellicule protectrice.*
Fije la parte **Y** y luego quite el papel de soporte.




iii



Cable Management
Gestion des Câblages
Manejo de Cable



Set tilt resistance if required
Régler la résistance au basculement si nécessaire
Ajustar o aflojar para inclinar de ser necesario



DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado